

Συνδεσμολογία τηλεφωνικής γραμμής στο VBI

Για την σωστή λειτουργία του εναλλακτικού τρόπου VBI Back Up , απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ΚΑΘΑΡΗ τηλεφωνική γραμμή ,χωρίς να παρεμβάλλεται FAX ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές και διακλαδώσεις .

Για τις PSTN γραμμές το καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο επιτοίχιο μπριζάκι και πάνω στο Modem του H/Y στην θέση LINE.

Στις ISDN γραμμές το καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο πάνω στο NETMOD στην γραμμή ab1 και πάνω στο Modem του H/Y στην θέση LINE

Στα σχολεία που έχουν PSTN γραμμές ,λόγω κακής καλωδιακής υποδομής, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στα Modem και κατ' επέκταση στους H/Y που προκαλούνται τις ημέρες κακοκαιρίας(λόγω βροχής, κεραυνών , τάσης ΔΕΗ) συνιστάται να αφαιρείται το καλώδιο τηλεφώνου από το μπριζάκι του τοίχου (όχι από τον H/Y γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση στο Modem). Θα συνδέεται ΜΟΝΟ όταν τα σχολεία θα χρειαστεί να κατεβάσουν αρχεία από τον εναλλακτικό τρόπο.